

GÜVENLİK UYARILARI

Önemli Uyarılar

Makinenizi çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik kurallarını mutlaka okuyunuz ve uygulayınız.

- 1 Makinenizi makine nin kullanma bilgisi olmayan kişi ve kişilere kullandırmayınız.
- 2 Makinenizin yağsız çalıştırmayınız. Tanktaki yağ seviye göstergesinden kontrol ediniz.
- 3 MNZL..... model için lit. 46/68 tellus hidrolik yağı koyunuz.
- 4 Makinenin yağ soğutucu sunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve çalışmıyorsa makinenizi çalıştırmayınız.
- 5 Yağ deposunun üzerindeki ısı termalli gösterge seviyesinin yağ doluluğu F150 Derecenin altında çalıştırılmaması ve C 80 derece Sıcaklığın üstünde çalıştırma yapmayınız.
- 6 Makineyi yağsız çalışması halinde pompaların içerisindeki keçelere zarar verebilir.
- 7 Makinenin çalışmadığı zamanlarda bakım tamirat gibi durumlarda traktörün kuyruk milindeki pompanın takılı olmamasına dikkat edin.
- 8 Makine nin basınç ayar valf inin ayarları nı değiştirmeyiniz.
- 9 Makine çalışırken depo haznesinin dolup dolmadığını ve en az depo seviyesinin 20-25 cm kala boşaltma işlemini gerçekleştiriniz.
- 10 Depo haznesinin aşırı doldurulması ve unutulması taşıma sistemi olan makaralara zarar verebilir.
- 11 Depo boşaltma işleminde traktörün hareket halinde olmaması gerekmektedir.
- 12 Tesfiye nin çalışma alanına gelindikten sonra salınması ve işlemin bittikten sonra yerine takılması gerekmektedir.
- 13 Makinenin lastik havalarını kontrol ediniz ve 40 havada ikisinde olmasına dikkat ediniz.
- 14 Makinenin çalışma esnasında aşırı ses ve gürültü taşıma eleklerinin yavaş ve hızlı dönmesinde halinde makineyi stop edin ve yetkili servis veya ÖZ-AK PRESTİJ den yardım isteyiniz.
- 15 Makinenizi kullandıktan sonra kum toprak vs.ile bırakmayınız bol su ile taşıma eleklerinin temizlenip bırakılması makineye daha uzun süre elverişli kullanılması demektir.
- 16 Makine çalıştırılmasında önce köşe yataklı bilyaları teker dingil bilyaları gres pompası ile gres yağı ilave ediniz.taşıma makaraları ise zincir olan yerlerin mazot ile püskürtme yapınız.
- 17 Makinenin devir daim de tank'ta bulunan 46/ 68 hidrolik yağı (.....lit.)ilk yağ değişimi 300 saat çalıştırdıktan sonra değiştirmeyi ihmal etmeyiniz. Sonraki yağ değişimi ise 300 saat'te değişimi yapılması zorunludur. Devir yükselticiler ve traktör kuyruk miline bağlanan devir yükselticilerinde bulunan (90) numara dişli yağ değişimi de ilk 300 saat çalışma sonrası ve sonraki yağ değişimlerini ise 300 saat'te değişimi yapılması zorunludur.
- 18 Not: yağ değişimi geciktirilmesi halinde pompa ve hidromotorlarda oluşacak arızaların garanti kapsamı na girmeyeceğini önemle bildiririz.

NOT: Makine elek kısmında atıkların biriktiği depoda dolu kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Deponun aşırı dolu kullanılması sonucu ekte oluşabilecek arızaların veya ekte taş, vs. sıkışmasında oluşabilecek arızalar da garanti kapsamına girmediğini belirtiriz.

